

Erste Schritte

Platzieren Sie die Leiste auf einer flachen, ebenen Oberfläche. Vermeiden Sie ein Überhängen der Leiste, da sie sonst bei Belastung der Kanten kippen kann.

Netzteil

Wählen Sie den korrekten Adapter (UK, EU, US, AU) und schieben Sie ihn ein, bis ein Klicken zu hören ist.

Zum Entnehmen die Taste (A) drücken und wieder herausziehen.



Betrieb



Verbinden Sie den magnetischen DC-Stecker mit der Platte und schließen Sie das Kabel dann ans Stromnetz an. Die Betriebsanzeige leuchtet auf.

Die Platte hat drei Einstellungen für die Leuchtsstärke (Niedrig-Mittel-Hoch) sowie eine automatische Verriegelung, die während der Verwendung ein versehentliches Abschalten verhindert.

Berühren Sie das Symbol  einmal. Die Platte leuchtet mit der niedrigsten Leuchtsstärke. Berühren Sie  ein zweites Mal für die mittlere Einstellung und ein drittes Mal für die maximale Leuchtsstärke. Zum Ausschalten der Platte  3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Platte schaltet sich aus.

Wichtig

Verwenden Sie nur das von TickiT mitgelieferte 12-V-Netzteil.

Wenn Sie ein Netzteil eines anderen Produkts verwenden, kann das Ihr Gerät so beschädigen, dass es nicht mehr repariert werden kann und seine Garantie verliert.

Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Gegenstände oder Scheuermittel auf der Leiste. Sie führen zu Kratzern auf der Oberfläche und verkürzen die Lebensdauer des Produkts erheblich.

Das Produkt sollte nur von Erwachsenen gereinigt werden. Trennen Sie vor der Reinigung immer das Netzteil und wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab. Vermeiden Sie chemische Reinigungsmittel, Lösungsmittel und Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen.

Prüfen Sie das Netzteil regelmäßig auf Schäden am Stecker, Kabel oder dem Plastikgehäuse. Ersetzen Sie das Produkt im Falle eines Schadens umgehend.

Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt des Produkts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten und schließen Sie den Stecker nicht kurz. Schalten Sie die Leiste bei Nichtverwendung immer aus und ziehen Sie den Stecker.

Warnhinweise

Geeignet für Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen. Dies ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie diese Informationen für künftige Bezugnahme auf.